



NOTICE DE MONTAGE

Marque : Boreal Sauna®

Gamme : Evasion

Notice d'assemblage du modèle :

SAUNA D'ANGLE BOREAL® EVASION CLUB 180C

SAUNA D'ANGLE BOREAL® EVASION CLUB PRO 214C



mise à jour du 11/10/2022

Sommaire

Vue détaillée du sauna

Vue détaillée du Sauna - page 1

Paramètres électrique et dimension - page 1


Etapas d'installation - pages 2 & 6

Connexion pour la partie électrique - pages 6 & 7

Fin du montage - page 7

Connexion toit - page 8 & 9

Précaution d'usage, sécurité, entretien - page 10



Paramètres électrique, dimension et notes

- 50Hz/60Hz2、Puissance: 8000W

Boreal 180C : 220V monphasé (triphase possible en cas de modification de l'ensemble du câblage.)

Boreal PRO 214C : 220V monphasé (triphase possible en cas de modification de l'ensemble du câblage.)

No.	Nom	Quantité
1	Toit extérieur	5
2	Toit intérieur	2
3	Planche latérale droite	2
4	Planche latérale gauche	2
5	Planche avant gauche	1
6	Planche avant droite	1
7	Verre avant droit	1
8	Verre avant gauche	
9	Vitre de porte droite	
10	Vitre de porte gauche	1

No.	Nom	Quantité
11	Planchette de siège supérieure	2
12	Porte-sièges supérieur	2
13	Lower baffle	2
14	Planchette de siège inférieure	2
15	Porte-sièges inférieur	2
16	Lower baffle	2
17	Sol	1
18	Backrest	4


- *** LE RACCORDEMENT DU POËLE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE REALISE PAR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL ***

- Dimension extérieures du sauna : 2140 X 2140 X 2100mm / 1800 X 1800 X 2100mm


- Vous pouvez avoir de nombreuses vis supplémentaires. Du papier abrasif est fourni afin de poncer d'éventuelles marques ou aspérités du bois.

Etapes d'installation





Etape 1



Etape 2



Etape 3












Schéma donné pour le Boreal Pro 214C
Le Boreal 180C comporte 1 porte, 2
charnières et 1 poignée



7




8



35*4

9



10

Connexion pour la partie électrique

A noter : dans certains cas, vous pouvez avoir un pack de diverses connectiques en sus à conserver pour pièces. (inutiles pour la connexion de votre sauna).

Détails des connexions en fin de notice.

8. Connexion du ruban LED Dans l'un des coins du toit, raccordez la connexion du ruban LED au câble indiqué ci-contre, en laissant l'autre embout orphelin.



Dans les 3 autres coins, connectez les 2 connectiques pour former le circuit de LED.

9. Connexion de la lampe Faites passer le câble de la lampe par le trou du panneau latéral pour accéder au toit. Le raccordez ensuite au câble possédant l'étiquette de repérage ci-contre :




10. Sonde : raccordez la sonde de température à la connexion étiquetée : "température sensor".


11. Panneau de contrôle connectez le câble gris du panneau de contrôle.



12. Antenne FM : déroulez le câble d'antenne afin de vous permettre de bien capter la bande FM.



11



12

Câble à connecter au poêle

Sur le schéma du boîtier d'alimentation nommé "Connection of Terminal Box", repérez le câble "Power Out". Faites passer ce câble par le trou du toit, à la verticale, au dessus de l'emplacement du poêle afin de le faire descendre jusqu'au poêle.

Procédez au raccordement électrique du poêle par un électricien professionnel, en vous aidant du schéma électrique présent dans la notice du poêle.



Repérez le câble "Power IN". Procédez au raccordement de l'alimentation électrique de votre sauna par un électricien professionnel en utilisant un ampérage et un section de câble adaptés à la puissance du poêle raccordé, et à la mise à la terre.

Assemblez la poignée à la porte.

Montez la porte sur le cadre avant à l'aide des charnières de porte, puis procéder au réglage des charnières pour optimiser la position de la porte vitrée


Vissez le sablier et le thermomètre en parti haute, à l'emplacement souhaité

Ajoutez environ 20 kg de pierres de lave entre les résistances, en laissant le haut des résistances apparentes.


Connexion toit

1. Toit, raccordements électriques



Répartiteur Bloc alimentation



2. Raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) – étape 1




... à enfiger sur le répartiteur




3. Raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) – étape 2

Flexible noir d'alimentation mâle / femelle à raccorder



4. Raccordement ruban led - étape 1

Vérifier le raccordement et la continuité électrique aux 3 angles, le dernier angle servira à l'alimentation électrique du ruban led



5. Raccordement ruban led - étape 2


Reccorder le transformateur led à l'alimentation électrique



Reccorder le transformateur led au bloc LP5



6. Raccordement ruban led - étape 3




Connectez le câble «RGB signal connector» provenant du répartiteur au câble provenant du bloc LP5 (entrée - input)



7. Raccordement ruban led - étape 4




Connectez le câble croisé au câble provenant du bloc LP5 (output - sortie). Connectez ensuite l'autre extrémité du câble croisé au connecteur led mâle laissé libre jusqu'à cette étape.




8. Fil d'antenne

Déployez le fil d'antenne




9. Branchement sonde de température

Temperature sensor Temperature sensor




10. Branchement des haut-parleurs sans distinction gauche/droite

Câbles haut-parleur gauche et droit



11. Branchement panneau de commande et la lampe 'hublot'

Connecteur panneau de commande (femelle) à relier à celui provenant du panneau de commande (mâle)




Connecteur lampe (mâle) à relier à celui provenant de la lampe (femelle)



12. Branchement arrivée électrique et poêle

Deux gros câbles sont reliés au bloc électrique. Celui connecté sur le «power-out» de la boîte est à brancher sur le pôle. Le deuxième, «power-in» est l'alimentation électrique de votre sauna, donc à connecter sur votre arrivée électrique



Précaution d'usage et de sécurité

1. Le raccordement électrique du sauna doit être effectué impérativement par un électricien professionnel.

En cas de dysfonctionnement du poêle, et pour rendre applicable la garantie constructeur, une facture de l'installation par un électricien sera requise.

2. Une ligne dédiée reliée à la terre avec une protection contre les fuites d'électricité sont requises.

3. N'utilisez pas ce sauna à l'extérieur (usage intérieur seulement).

4. Les patients malades, notamment ceux souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans l'avis préalable d'un médecin.

5. En cas de doute, consultez un médecin afin de suivre l'éventuel protocole qu'il vous demandera de mettre en place (nombre et durée des sessions, température maximum)

6. Toujours boire avant, pendant et après la séance.

7. Ne placez pas d'objets devant la porte de la cabine ni sur le toit du sauna.

8. Ne placez pas d'inflammables ou de produits chimiques à proximité ou à l'intérieur du sauna.

9. Ne laissez pas des vêtements ou d'objets dans le sauna.

10. Ne jamais toucher le poêle ni les pierres de lave.

11. Ne touchez pas la source des lumières lorsque le produit fonctionne. Si une lampe doit être remplacée, l'alimentation doit être coupée et la lampe doit être remplacée après refroidissement complet du sauna.

12. Ne placez pas d'animaux domestiques dans le sauna.

13. Les adultes doivent surveiller les enfants ou les mineurs lors de l'utilisation du sauna.

14. Veuillez ne pas fumer dans le sauna, afin de ne pas provoquer d'incendie.

15. Le Sauna ne doit pas fonctionner en continu pour laisser refroidir les résistances du poêle.

16. Ne pas étouffer le poêle par un nombre trop important de pierres de lave, ce qui pourrait mettre en sécurité le poêle, et donc le rendre inopérant.

Entretien du sauna

1. Lire ci-contre attentivement les consignes et instructions de sécurité avant utilisation.

2. Nous vous conseillons de mettre de grandes serviettes sur les bancs, afin d'éviter les tâches de sueur.

Après utilisation :

- Éteindre correctement le poêle du sauna.

Ouvrez grand la porte pour laisser l'humidité et la chaleur s'échapper tout en permettant à l'air frais de circuler.

Entretien de la structure :

- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur en prenant soin de ne pas rayer les boiseries

- Essuyez les tâches avec une éponge humide bien essorée

- Ne jamais vernir le bois du sauna à l'intérieur.

Nettoyage des vitres :

- Essuyez les taches avec de l'alcool et essuyez le verre avec un chiffon microfibre.

Remarque: Ne grattez pas la surface avec des objets pointus pour éviter de rayer le verre.

A noter :

Le Cèdre rouge possède naturellement des variations de couleur . Le bois est un matériau vivant. La découpe du bois et l'assemblage sont artisanaux.

Les éventuels défauts structurels majeurs doivent impérativement être signalé à votre revendeur dans les 15 jours suivants la livraison du sauna.

Les éventuels défauts mineurs, aspérités ou rayures légères peuvent être atténués à l'aide de feuilles abrasives de grain 240. En cas de doute, toujours consulter son revendeur avant d'agir sur le bois.