

NOTICE D'ENTRETIEN

CABINE DE DOUCHE

IMPORTANT : A LIRE AVANT LE NETTOYAGE DE VOS CABINES DE DOUCHE

TRÈS IMPORTANT ! N'utilisez jamais de nettoyeurs chimiques de type « ANTIKAL », ou autre acide corrosif.

Même si votre produit de nettoyage pour la douche mentionne probablement "idéal pour les douches", il est presque certain qu'il ne soit pas utilisable dans une cabine de douche.

Si vous lisez attentivement les restrictions d'usage au dos de ce type de produit, la plupart des fabricants de produits chimiques se couvriront en indiquant qu'ils **ne doivent pas être utilisés sur les peintures, les métaux**, etc. RAPPELEZ-VOUS que votre cabine de douche est une cabine, et non une douche à l'italienne ne contenant que des surfaces carrelées ou vitrées pour lequel ces produits de nettoyage sont faits. Votre produit est **composé de métaux et contient des surfaces peintes**. Si vous n'utilisez pas les bons nettoyeurs pour la douche, ils affecteront votre peinture/chrome/métal.

Le résultat de l'utilisation de ces nettoyeurs est qu'ils peuvent dissoudre la peinture et créer un « effet cloques » en générant des bulles de peinture. Cela se voit le plus souvent autour des mitigeurs. Pourquoi ? Parce que le produit chimique sera très difficile à enlever dans ces zones, où le rinçage à l'eau clair est rendu plus difficile.

Les boutons chromés du mitigeur peuvent être également rongés en cas d'utilisation de ce type de produit.

Ces défauts d'entretien ne sont pas couverts par la garantie car il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication.

En conséquence, toujours utiliser des produits doux, non corrosifs, tel le « savon de Marseille liquide » puis rincer abondamment à l'eau claire.

Nettoyage des silicones et joints

REMARQUE : TOUJOURS nettoyer complètement et régulièrement les joints présents.

La plupart des silicones modernes sont résistants aux moisissures, mais seulement dans une certaine mesure. Dans l'environnement des douches à vapeur, il est encore plus important de bien nettoyer ces zones. Malgré l'utilisation de l'eau savonneuse, il commencera à noircir s'il n'est pas séché après utilisation, et nettoyer régulièrement.

CONSEIL : Séchez complètement les joints après utilisation et nettoyez à l'aide d'une petite brosse à dents régulièrement. La présence de noir dans la moisissure est signe de présence d'une bactérie. Le nettoyage simple comme mentionné ci-dessus empêche non seulement la détérioration du joint, mais aussi l'apparition de bactéries elles-mêmes.