



NOTICE BALNEO

Notice générale d'installation et d'utilisation

Baignoire balnéo

MARQUE : ARCHIPEL®
GAMME : BAIGNOIRE BALNEO

Modèles :

- RIVAGE 141C
- LORD (SOLO, MAX, DUO)
- ALTESS (170, 180, DUO)
- RIVIERA CONCEPT
- NIAGARA DUO
- ZEN'SPA (SOLO, DUO)
- BLACK PEARL DUO
- ELIXIR 360
- ELGA PRO
- NEO BLACK
- GEYSER
- HAMILTON (160 / 170)
- ILO AIR (150 / 170)

Sommaire

IMPORTANT !	1
Etapes d'installation	2
Précaution d'usage et de sécurité	3
Entretien	4
Limitation de garantie	4
Panneau de contrôle des principaux modèles	5 à 8
Panneaux de contrôle spécifiques, modèles avec tabliers fixes	8
Nota sur les schémas de préparation (en annexe)	8

IMPORTANT !

Suivez attentivement toutes les instructions de ce manuel.

La baignoire balnéo doit être installée en intérieur seulement, dans une salle de bain. Le sol doit être carrelé, et de niveau.



Vérifiez et réglez l'ensemble des pieds de la baignoire de telle sorte à être bien de niveau.

Tous les pieds doivent toucher le sol, et la baignoire doit être parfaitement stable avant remplissage.

Les attentes hydrauliques et électriques doivent avoir été préalablement préparées selon le schéma de préparation propre au modèle acheté (annexe).

Préparation hydrauliques :

Connectez la baignoire en eau chaude (15/21), en eau froide (15/21), et à l'évacuation (ø40mm). Les flexibles, pommeau de douche, bec de remplissage et mitigeurs doivent être vérifiés et resserrés avant usage. Attention, le pourtour de la cascade de remplissage doit être siliconé. En cas de doute, toujours passer par un plombier professionnel. Se référer à l'annexe « schéma de préparation » afin d'obtenir les informations propres à votre modèle et nécessaires en terme de localisation conseillée pour les attentes d'arrivée en eau chaude et froide et en matière d'évacuation. Toutes nos baignoires sont mises en eau et testées avant conditionnement. Toutefois, afin de prévenir toutes fuites éventuelles, des vannes d'arrêt facilement accessibles doivent être mises en place en amont des circuits d'eau, et doivent être fermées en cas d'absence prolongée.



Préparations électriques :

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié en monophasé 230V avec terre, protégée par un fusible approprié suivant les normes NF en vigueur. La connexion doit être réalisée impérativement dans une boîte de dérivation étanche.

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être monté en tête de ligne de votre alimentation baignoire (ligne électrique dédiée à la baignoire), en suivant scrupuleusement les indications propres à votre baignoire balneo : se référer à l'annexe « schéma de préparation » afin d'obtenir les Informations nécessaires en termes de puissance et d'ampérage et de localisation de la boîte de dérivation étanche.

Etapes d'installation

Au préalable : la salle de bain doit être « prête », son sol carrelé, les arrivées d'eau, l'évacuation et la boîte de dérivation électrique préparées aux emplacements définis dans le schéma de préparation de votre modèle.

1. Sortez délicatement la baignoire de sa caisse de protection
2. Procédez à une vérification visuelle de la baignoire.
3. Positionnez la baignoire à son emplacement final,
- 4. Procédez à un réglage minutieux de l'ensemble des pieds, de telle sorte à ce que la baignoire soit parfaitement stable et de niveau.**
5. Décalez à présent la baignoire de manière à pouvoir circuler facilement,
6. Vissez la bec de remplissage, et appliquez un joint de silicone entre la base du bec remplissage et l'acrylique de la baignoire.
7. Installez la douchette à main
- 8. Vérifiez bien le serrage des différentes connexions en eau, des raccords de la pompe à eau et du tuyau d'évacuation.**
9. Connectez les flexibles d'alimentation en eau chaude et froide
10. Connectez le tuyau d'évacuation à votre vidange
11. Testez à présent votre baignoire :
 - Mettez en eau la baignoire (la remplir 2 à 3 cm au-dessus de la buse de massage la plus haute).
 - Testez l'étanchéité en actionnant les différentes pompes
 - Tester enfin la vidange
12. Videz la baignoire et la remettre à son emplacement définitif en prenant garde à ne pas endommager le tuyau d'évacuation.
13. Réalisez un joint d'étanchéité entre les rebords de la baignoire et les murs carrelés en utilisant du silicone adapté.
Pour ce faire :
 - Remplissez la baignoire pour qu'elle prenne sa position sous charge.
 - Appliquez du silicone spéciale salle de bain, entre votre mur et la baignoire selon les règles de l'art.
 - Attendez 24 heures avant de vider votre baignoire. La remplir à nouveau avec de l'eau claire afin de tester à nouveau les différentes pompes.

A PRESENT VOTRE BAIGNOIRE EST DESORMAIS PRETES A ÊTRE UTILISEE !

Précaution d'usage et de sécurité

Votre baignoire ayant été testé avant conditionnement, il est possible qu'elle contienne de l'eau ou des traces d'humidité. Nettoyez la baignoire à l'eau chaude et au savon (de type savon de Marseille liquide à PH neutre) à l'aide d'une éponge microfibre avant toute première utilisation.

Ne jamais mettre en fonction les pompes sans eau dans la baignoire.
S'assurer que l'eau recouvre toutes les buses avant de mettre les jets en fonction.

Si les jets d'eau ne fonctionnent pas, mais que le panneau de contrôle fait clignoter le pictogramme des jets, cela signifie qu'il manque de l'eau (sécurité). Rajouter de l'eau et refaite un essai.

Ne pas remplir la baignoire au-delà de la partie inférieure des cascades (pour les modèles disposant de cascades).

Ne jamais mettre en fonction les pompes sans eau dans la baignoire.

Après utilisation, éteindre la pompe de massage avant de vider l'eau du bain.

N'utilisez pas de détergent acide et alcalin fort, acétone, ammoniacque.

Ne jamais utiliser de produits moussants ni d'huiles essentielles autres que celles conseillées par le fabricant. Ne jamais utiliser d'argiles, algues, boues ou autres dérivés, qui boucheraient et endommageraient inmanquablement le système air/eau.

Ne jamais égratigner la surface de la baignoire avec des objets abrasifs ou contondants. Les éventuelles rayures de surface peuvent être atténuées en ponçant à l'aide de mousse de mélamine, appelée communément « éponge magique ».

Cette baignoire balneo n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites.

Toute personne utilisant cette baignoire balneo devra avoir lu les instructions préalables d'utilisation.

Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés sans surveillance et ne devront pas jouer avec les fonctions de la baignoire.

Les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire sans autorisation écrite préalable de leur médecin traitant.

EN CAS DE DOUTE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE SON MEDECIN TRAITANT

Entretien

En cas d'eau calcaire, utiliser impérativement un adoucisseur d'eau.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage type abrasif et poudre à récurer.

Nettoyez à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse ou de produits conçus pour l'entretien de l'acrylique, et essuyer avec un chiffon doux.

Pour l'entretien du système de buses, remplissez une fois par mois minimum le bain avec de l'eau chaude (40°C), ajouter deux cuillères à café de détergent (de type savon de Marseille liquide à PH neutre) et une tasse à café de vinaigre blanc.

Actionnez les jets d'eau (pas la fonction « air », uniquement les jets de massage « eau »), puis laissez les jets fonctionner pendant 10 minutes. Videz l'eau, et rincer abondamment à l'eau claire.

Limitations de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie sur le châssis, la cuve, les pompes et l'électronique. Se référer à votre revendeur pour la durée de garantie.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

La garantie s'entend fournitures de pièces uniquement. La main d'œuvre et le déplacement ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, location sans respect des conditions d'utilisation...).

Les défauts esthétiques, aspérités ou marquage de la cuve ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie. La garantie structure couvre seulement les défauts structurels majeurs ou d'étanchéité de la cuve.

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.


Tout défaut lié au calcaire ne sera pas pris en charge.

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES D'INSTALLATION ENTRAINE L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

Panneau de contrôle des modèles



- LORD (SOLO, MAX, DUO)
- ALTESS (170, 180, DUO)
- ELGA PRO
- RIVIERA CONCEPT
- NIAGARA DUO
- RIVAGE 141C
- ZEN'SPA (SOLO, DUO)
- BLACK PEARL DUO
- ELIXIR 360
- NEO BLACK
- GEYSER



1.	Zone d'affichage	7.	Thermostat du Réchauffeur (maintien de la température)
2.	Pompe à air	8.	FM / Bluetooth
3.	Pompe à eau	9.	FM - Mémoriser
4.	Éclairage	10.	Déverrouillage
5.	Touche Moins	11.	OFF / ON
6.	Touche Plus		

FONCTIONS PROPOSEES:


Pompe(s) de massage, bain bouillonnant (blower air), réchauffeur d'eau, éclairage LED, Radio FM avec mémorisation, fonction Bluetooth, ozonateur.

GUIDE D'UTILISATION DU PANNEAU DE CONTROLE

Marche / Arrêt

Pour démarrer le système, appuyez brièvement sur le bouton 


La zone d'affichage montre la température actuelle de l'eau

Lorsque le système est activé, il se mettra automatiquement hors tension au bout d'une heure. Lorsque le système est activé, appuyez brièvement sur le bouton  pour éteindre manuellement le système.

Pompe à air

Marche / Arrêt



Lorsque la baignoire est pleine d'eau, appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer l'air de la pompe. Le rétro-éclairage s'allumera sur le panneau de commande. Appuyez de nouveau sur le bouton afin d'éteindre la pompe à air.

Pompe(s) à eau - Marche / Arrêt




POMPE 1 : Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou désactiver la fonction pompe à eau.

POMPE 2 (uniquement sur les modèles ALTESS, LORD DUO, ELIXIR 360 ET ELGA PRO) : maintenir cette même touche appuyée pendant 2 secondes afin de lancer la seconde pompe de massage (dédiée à la cascade(s) latérale(s) sur les modèles ALTESS, LORD DUO, ELIXIR 360 et dédiée aux jets massants – autre place - sur le modèle ELGA PRO).

Si les jets d'eau ne fonctionnent pas, mais que le panneau de contrôle fait clignoter le pictogramme des jets, cela signifie qu'il manque de l'eau (sécurité). Rajouter de l'eau et refaite un essai.



Fonction Thermostat - Réchauffeur (maintien de la température)

La fonction de réchauffage est liée à l'activation de la pompe à eau. Lorsque la fonction de pompe à eau est coupée, la fonction réchauffage ne peut donc pas être déclenchée.

Lorsque la baignoire est pleine d'eau et que la fonction pompe à eau est activée, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer la fonction thermostat. L'icône  devient lumineuse. (si la pompe de massage n'est pas activée, l'icône  clignotera).

Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le chauffage. Quand le thermostat est en marche, si la température de l'eau est de 1 degré inférieure à la température de réglage, le dispositif de chauffage sera en marche automatiquement jusqu'à que la température soit supérieure ou égale à la température réglée. A ce moment, le chauffage s'arrête.


Réglage de température du Thermostat – Réchauffeur

Lorsque la fonction thermostat est en marche, la première fois, appuyez brièvement sur la touche  puis entrer dans les réglage, l'icône  clignote.



1. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ afin de régler la température du thermostat. La plage est de 25 à 45°C.

A noter : la fonction thermostat a pour unique but de maintenir la température du bain, qui doit donc être rempli à l'eau chaude au préalable


Eclairage

Appuyez brièvement sur le bouton  pour activer ou éteindre les lumières. Selon les modèles, la couleur peut être en mode défilante uniquement. Lorsque la possibilité de fixer les couleurs est offerte, un deuxième appui court permet d'arrêter la lumière et un troisième appui court passera à la couleur suivante.

Radio FM


Appuyez sur la touche  pour allumer la radio, l'écran indique le canal radio en cours. L'icône FM devient lumineuse. Appuyez une deuxième fois sur le bouton et entrez dans la station Bluetooth. L'icône  devient lumineuse et le FM devient sombre. Appuyez une troisième fois brièvement sur la touche permet d'éteindre la radio et le Bluetooth.

Lorsque la fonction est activée, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler le volume.

En appuyant sur l'icône  jusqu'à clignotement de l'icône **mhz** appuyez sur les flèches pour régler le canal radio. Ensuite appuyez sur l'icône pour changer de canal ou ◀ pour aller au dernier canal enregistré. Appuyez 2 secondes sur la touche ▶ afin que l'appareil recherche automatiquement une fréquence FM.

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche MEM pendant 1,5 seconde pour sauvegarder le canal. Lorsque vous voulez changer le canal appuyez brièvement sur la touche MEM. La plage est de 1 à 10.

Connexion Bluetooth

Lorsque le système est activé, utilisez la fonction Bluetooth sur votre appareil pour rechercher le Bluetooth au nom de "bathub" puis connectez-vous. Dès que l'appairage est effectif, le panneau de commande fera apparaître l'icône . Si l'appareil n'arrive pas à se connecter l'icône clignotera.

Lorsque le Bluetooth est bien connecté à l'appareil, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour régler le volume.

Verrouiller et déverrouiller

Le panneau se verrouille automatiquement au bout de 30 secondes sans opération.

Vous pouvez appuyer sur la touche SET / verrouillage du panneau de commande afin de verrouiller le panneau de commande.

Fonction de Désinfection à l'Ozone

La fonction ozone est déclenchée automatiquement 30 secondes après l'extinction (mise sur OFF) du panneau de contrôle. L'icône **O3** devient lumineuse. L'ozonateur durera environ 10 minutes puis s'éteindra automatiquement. Pendant la période de diffusion de l'ozone, il est conseillé de laisser l'eau dans la baignoire afin de désinfecter au mieux la balnéo. Lorsque le système sera hors tension (sans l'icône lumineuse **O3**), vous pourrez alors vider la baignoire.

Panneaux de contrôle spécifiques:



- HAMILTON 160
- HAMILTON 170

CAS SPECIAL N°1 : Pour les modèles « **HAMILTON** » se référer à la notice d'utilisation spécifique dédiée au panneau de contrôle « Hamilton ».

CAS SPECIAL N°2 : Les modèles « **ILO AIR** » ne possèdent pas de panneau de contrôle (ni de fonction musique et ozone). Le pilotage des fonctions s'effectue à l'aide de 4 boutons permettant de faire fonctionner de façon indépendante :

1. Le blower 1 (bulles pour le dos / les jambes).
2. Le blower 2 (bulles venant du fond de la baignoire).
3. La lumière intérieure (spot aquatique avec défilement de couleurs).
4. La lumière extérieure (couleur de son choix) ruban LED fixé sous la baignoire.

Modèles avec tabliers fixes

A des fins éventuelles de maintenance, une attention particulière doit être portée aux modèles suivants, conçus avec des tabliers fixes :

- Zen'spa Solo et Duo
- Altess 170/180 et Duo
- Elga Pro
- Hamilton

Ces modèles doivent pouvoir être déplacés, voir retournés en cas de non-accessibilité (notamment en cas de reprise de l'étanchéité d'un jet ou d'une pièce à remplacer).

Note sur les schémas de préparation

- Les dimensions des schémas sont données à titre indicatif (toujours prévoir une marge de 2 à 3 centimètres pour la mise en place de la baignoire).
- La bonde est accompagnée d'un tuyau d'évacuation souple permettant de rejoindre une évacuation qui ne serait pas exactement à l'emplacement définit.
- Diamètre de la bonde : 40 mm
- Hauteur entre la bonde et le sol : 20 à 30 mm (pieds réglables en hauteur)

Les schémas sont propres à chaque modèle et sont fournis sur une notice annexe.